

# Vejledning for Model 262

## INDHOLD

Metalskærm monteret med et træbøjle på vægbeslag, tilhørende diffuser.

## VEDLIGEHOLD

Hele lampen: Brug en støvklud eller hårdt opvredet klud for at fjerne støv/snavs. Der kan opstå farveforskelle hvis man gnubber eller bruger sæbe på træ-delene.

Der må ikke bruges sprit eller andre stærke rengøringsmidler på overfladerne.

## LYS

Vi anbefaler at bruge en LED pære. Vælg en lysstyrke der matcher behovet hvor lampen står

Vi anbefaler: Model 262, E14, 420 lumen. NB: Max. wattage er 10 W LED.

## UDPAKNING OG MONTAGE

Lampen er færdig monteret og klar til ophængning. Såfremt man ønsker det kan den medfølgende diffuser benyttes, se billeder for isætning nedenfor.

Beslaget i vægenheden skrues løs.

Monteres på væggen med de medfølgende skruer/rawplugs, såfremt de er egnet til væggen.

Lampen fastgøres på beslaget.

Hvis man ønsker at afbryderen skal placeres tættere på lampen, kan ledningen trækkes ind i vægenheden og rulles rundt, evt. fæstnes med en strips, inden lampen monteres over vægbeslaget.

## Funktion:

Lampen har en vippefunktion, der gør det muligt at vippe skærmen i den ønskede position for at pege lyset i en bestemt retning.

Såfremt vippefunktionen skal efterspændes, bruges medfølgende unbraconøgle.

Det er vigtigt at lampen er slukket og pæren skal være afmonteret. Nu kan begge sideskruer efterspændes (se tegningen nedenfor).

Derudover kan lampen dreje i ledet mellem vægenheden og træbøjlen. Der er et stop som sikrer at lampen ikke kan dreje mere end én omgang, for at undgå at ledningen ødelægges.



# Instructions for Model 262

## CONTENTS

Metal shade mounted with a wooden bracket on wall bracket, accompanying diffuser.

## MAINTENANCE

The entire lamp: Use a dust cloth or a hard wrung cloth to remove dust/dirt. Color differences may occur if you rub or use soap on the wooden parts.

Do not use alcohol or other strong cleaning agents on the surfaces.

## LIGHT

We recommend using an LED bulb. Choose a brightness that matches the need where the lamp is located

We recommend: Model 262, E14, 420 lumen. NB: Max. wattage is 10 W LED.

## UNPACKING AND ASSEMBLY

The lamp is fully assembled and ready to hang. If desired, the included diffuser can be used, see pictures for installation below.

Unscrew the bracket in the wall unit.

Mount on the wall with the included screws/raw plugs, if they are suitable for the wall.

Attach the lamp to the bracket.

If you want the switch to be placed closer to the lamp, the cable can be pulled into the wall unit and rolled around, possibly secured with a strip, before the lamp is mounted above the wall bracket.

## Function:

The lamp has a tilt function that makes it possible to tilt the shade into the desired position to point the light in a specific direction.

If the tilt function needs to be tightened, use the included Allen key.

It is important that the lamp is turned off and the bulb must be removed. Now both side screws can be tightened (see drawing below).

In addition, the lamp can rotate in the joint between the wall unit and the wooden bracket. There is a stop that ensures that the lamp cannot rotate more than one turn, to avoid damaging the cable.

Diffuser in



Diffuser out



# Anleitung für Modell 262

## INHALT

Metallschirm mit Holzhalterung an der Wand, inklusive Diffusor.

## PFLEGE

Die gesamte Lampe: Staub und Schmutz mit einem Staubtuch oder einem fest ausgewrungenen Tuch entfernen. Durch Reiben oder die Verwendung von Seife an den Holzteilen können Farbveränderungen auftreten.

Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere aggressive Reinigungsmittel.

## BELEUCHTUNG

Wir empfehlen die Verwendung einer LED-Lampe. Wählen Sie eine Helligkeit, die dem gewünschten Lichteinfall am Aufstellungsort entspricht.

Wir empfehlen: Modell 262, E14, 420 Lumen. Hinweis: Die maximale Leistung beträgt 10 W (LED).

## AUSPACKEN UND MONTAGE

Die Lampe ist vollständig montiert und kann sofort aufgehängt werden. Der mitgelieferte Diffusor kann bei Bedarf verwendet werden (siehe Abbildungen unten).

Schrauben Sie die Halterung von der Wand ab.

Befestigen Sie die Lampe mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln an der Wand, sofern diese für Ihre Wand geeignet sind.

Bringen Sie die Lampe in die Halterung ein.

Wenn Sie den Schalter näher an der Lampe anbringen möchten, kann das Kabel in die Wandhalterung gezogen und aufgerollt werden. Gegebenenfalls kann es mit einem Kabelbinder fixiert werden, bevor die Lampe über der Wandhalterung montiert wird.

## Funktion:

Die Lampe verfügt über eine Neigefunktion, mit der der Schirm in die gewünschte Position geneigt werden kann, um das Licht gezielt auszurichten.

Zum Festziehen der Neigefunktion verwenden Sie bitte den mitgelieferten Inbusschlüssel.

Wichtig: Die Lampe muss ausgeschaltet und die Glühbirne entfernt sein. Anschließend können die beiden seitlichen Schrauben festgezogen werden (siehe Abbildung unten).

Die Lampe ist zudem im Gelenk zwischen Wandhalterung und Holzhalterung drehbar. Ein Anschlag verhindert, dass sich die Lampe mehr als eine Umdrehung dreht, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

# LE KLINT

MADE IN ODENSE, DENMARK SINCE 1943

LE KLINT • Egestubben 13-17 • 5270 Odense N  
www.leklint.com • leklint@leklint.dk



# LE KLINT

Instruktion  
Instructions Manual